

INSTRUKCJA MONTAŻU PŁYTKI ADAPTERA DO MONTAŻU OPTYKI FORGE71 DO PISTOLETÓW ARMA ZEKA



1. DEMONTAŻ ORYGINALNEJ PŁYTKI

- UPEWNIJ SIĘ ŻE BROŃ JEST ROZŁADOWANA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- WYCIĄGNIJ MAGAZYNEK
- ZDEMONTUJ ZAMEK
- ODKRĘĆ ORYGINALNĄ PŁYTKĘ ZE SZCZERBINKĄ (MOCOWANA DWOMA ŚRUBAMI OD WEWNĘTRZNEJ STRONY ZAMKA)

2. DOPASOWANIE PŁYTKI/WSTĘPNY MONTAŻ

- WYCZYŚĆ WNĘKĘ NA MONTAŻ PŁYTKI I GWINTOWANE OTWORY ZAMKA
- DOPASUJ PŁYTKĘ ADAPTERA DO WNĘKI
- DELIKATNIE PRZYKRĘĆ PŁYTKĘ DO ZAMKA WYKORZYSTUJĄC ŚRUBY DOŁĄCZONE W ZESTAWIE PO POPRZEDNIM ODTŁUSZCZENIU (JAK NA RYSUNKU)
- UPEWNIJ SIĘ, ŻE ŚRUBY MOCUJĄCE PŁYTKĘ DO ZAMKA NIE WYSTAJĄ POWYŻEJ POWIERZCHNI PŁYTKI
- UPEWNIJ SIĘ, ŻE WYBRANY CELOWNIK PASUJE DO PŁYTKI I JEGO ŚRUBY MONTAŻOWE NIE WYSTAJĄ PONIŻEJ DOLNEJ POWIERZCHNI PŁYTKI
- ROZKRĘĆ ZESTAW

3. MONTAŻ KOŃCOWY

- NAŁÓŻ CIEŃKĄ WARSTWĘ KLEJU NA GWINTY ŚRUB MONTAŻOWYCH
- PRZYKRĘĆ PŁYTKĘ DO ZAMKA UŻYWAJĄC KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO O NASTAWIE 1,4NM

